

Jak korzystać z pralkomatu?

Obsługa urządzenia jest bardzo prosta. Ekran dotykowy poprowadzi Cię przez wszystkie dostępne funkcje. Na każdym etapie możesz się wycofać lub zmienić ustawienia.

1. Wybierz **START**.
 2. Wybierz funkcję **PRANIE** lub **SUSZENIE**.
 3. Wybierz **wielkość pralki** (mała 8kg / duża 18kg).
 4. Jeśli chcesz **odświeżyć bęben** pralki przed włożeniem swojego prania, wybierz opcję „**Odświeżanie**”.
 5. **Wybierz temperaturę** prania.
 6. Wybierz, czy chcesz użyć **płyn do zmiękczenia** tkanin.
 7. Wpisz **numer** swojego telefonu (bez numeru kierunkowego), aby otrzymać powiadomienie **SMS-em** o zakończeniu prania na 10 min. przed końcem usługi.
 8. Wybierz **formę płatności**.
 9. **Opłać** należną kwotę.
 10. **Włóż pranie** do bębna wybranej pralki, zamknij pokrywę bębna i naciśnij przycisk **START** nad bębniem pralki.
 11. **Gotowe!** Twoje pranie skończy się za ok. 30 min.
- Procedura korzystania z **SUSZARKI** jest analogiczna



**Dziękujemy za skorzystanie
z naszej usługi – Pralkomat24PL!**

www.pralkomat24.pl